MAIN COMPONENTS OF THE PATIO HEATER
(for numbers see pictures)

1. Hook
2. Chain
3. Flying rings
4. Decoration plate
5. Heater top cover
6. Reflector
7. Grill
8. Heater elements
9. Control box
10. Indicator
11. Pull-Switch String

POSITIONING THE PATIO HEATER

The device should be at least 40cm from the ceiling (the length of the chain is 40CM), 50cm from any side wall, and at least 1.8m above the floor.

- Fix the hook screw completely.
  Winding the power cord on to a chain through three ties as below figure. Please note that the power cord cannot get in touch with the heater top cover 5. The power cord must be far away from the heater top cover 5. Otherwise, it will be dangerous in using.

Check that the patio heater is firmly fixed in place before using it.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES .

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES



Este producto es para uso en 120 voltios. El cable tiene un enchufe (A) como se muestra . Un adaptador (C) está disponible en su ferretería local para la conexión de tres enchufes a tierra de la hoja de receptáculos de dos ranuras (B). La conexión a tierra verde que sale del adaptador debe conectarse a una tierra permanente como una caja de enchufe con toma de tierra. El adaptador no debe ser el uso si un receptáculo de tres ranuras a tierra está disponible NO intente modificar el enchufe o desactivar esta función SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo No.:	NPO-15D-2
Tipo de elemento calefactor	Halogéne élément de chauffage
Cantidad de elementos de calefacción	2
Potencia térmica	2 étapes 900/1500W
Consumo de energía	1.5 kW
Fuente de alimentación	120 V, 60 Hz, 1 ph
Corriente (nom)	12.5 A
Unidad de protección	IP X4
controla	Manuel
Dimensiones cabeza del calentador (W x D x H)	505 x 505 x 300 mm
Peso neto	2.3 kg

Evite sobrecargar el circuito al no utilizar otros aparatos de alta potencia en el mismo punto de venta .
En 1500 watts , esta unidad gasta 12,5 amperios